

DỊCH VỤ MẠNG - DNS, FTP

NETWORK SERVICES

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính


Tái bản lần 3 - Tháng 09/2019 Lưu hành nội bộ



I. Dịch vụ DNS

- I.1 . Phần lý thuyết
- 1. Giới thiệu và cài đặt
- a. Các khái niệm chính:
- Resource Records (RR): là các danh sách cơ sở dữ liệu được sử dụng để trả lời các câu truy vấn từ DNS Client. Resource Record được mô tả rõ ràng các dạng record (bản ghi) chẳng hạn như Host Address (A), Alias (CNAME), và Mail Exchanger (MX)
- DNS Zones: là tập hợp các RR của một phần liên tục trong một nhánh của DNS. DNS Zone có 3 loại chính bao gồm:
- o Primary zone: Đóng vai trò zone chính trong DNS server, dữ liệu zone có thể được cập nhật trực tiếp
- o Secondary zone: là 1 Zone sao lưu có thẩm quyền cho Primary Zone hoặc cho các Secondary Zone khác.
- o Stub zone: Dùng để quản lý các RR đã chứng thực trực tiếp với primary zone.
- Fully Qualified Domain Name (FQDN): là 1 DNS name gồm sự liên kết của Host name, Primary DNS Suffix. Ví dụ, FQDN có thể là **sv2k6.abc.net**
- Các loại DNS server chính bao gồm:
- o Primary Servers: được tạo khi 1 Primary Zone được thêm vào, Primary Server cho 1 zone đóng vai trò như 1 vị trí trung tâm cập nhật của Zone.
- o Secondary Servers: được tạo khi 1 Secondary Zone được thêm vào, Secondary Zone giữ vai trò chia tải và thay thế Primary Server khi nó ngừng hoạt động do sự cố.
- o Stub Servers: chịu trách nhiệm đăng kí tổ chức các stub zone.
- b. Cài đặt DNS
- Mô hình mang LAN.
- 01 máy Windows Server 2016 sẽ xây dựng thành DNS.
- 01 máy Windows Client sẽ dùng để kiểm tra

Mô hình hệ thống







Đặt IP tĩnh cho máy tính làm DNS Server

Start → Server Manager chọn Add roles and features sau đó click Next 2 lần

Màn hình Select server roles check vào ô DNS, chọn add feartures, click Next để qua bước tiếp theo




Tiếp theo chọn Install






- Quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong ít phút



Bấm Close để hoàn tất quá trình cài đặt DNS Server






Tạo Zone thuận Forward Lookup Zones: abc.net (Tên phân giải ra IP)

Bước 1: Bấm Start -> Chọn DNS.




Bước 2: Chuột phải vào Forward Lookup Zones, chọn New Zone...






Bước 3: Tại màn hình "Welcome to the New Zone Wizard", chọn Next

Bước 4: Tại màn hình "Zone Type", chọn Primary zone, chọn Next




Bước 5: Tại màn hình "Zone Name", nhập tên domain vào đây, ví dụ: abc.net, chọn Next






Bước 6: Tại màn hình "Zone File", chọn Next

Bước 7: Tại màn hình "Dynamic Update", chọn "Allow both nonsecure and secure dynamic updates", chọn Next



Bước 8: Tại màn hình "Completing the New Zone Winzard", chọn Finish.

Click vào Forward Lookup Zones kết quả như sau






Bước 9. Tạo Resource Record(RR)

Sau khi ta tao zone thuân và zone ngược, mặc định hệ thống sẽ tao ra hai resource record NS và SOA.

Tạo RR New Host (A) để ánh xạ hostname thành tên máy, tạo New Alias (CNAME) để phản ánh đúng chức năng là một DNS Server, FTP server

Chọn chuột phải vào tên miền, chọn New Host (A), New Alias (CNAME)




Bước 10. Hiệu chỉnh Resource Records (RR)

Tạo Zone ngược Reverse Lookup Zones (IP phân giải ra tên)


Chuôt phải vào Forward Lookup Zones, chon New Zone...

- Bước 1: Tại màn hình "Welcome to the New Zone Wizard", chọn Next
- Bước 2: Tại màn hình "Zone Type" chọn Primary Zone, chọn Next
- Bước 3: Tại màn hình "Reverse Lookup Zone Name" chọn IPv4 Reverse Lookup Zone, chọn Next






Bước 4: Tại màn hình "Reverse Lookup Zone Name", nhập NetID: 192.168.100, chọn Next



Bước 5: Tại màn hình "Zone File" chọn Next


Bước 6: Tại màn hình "Dynamic Update", lựa chọn "Allow both nonsecure and secure dynamic updates", chọn Next






Bước 7: Tại màn hình "Completing the New Zone Wizard", chọn Finish.

Tạo bản ghi New Pointer (PTR), chuột phải vào vùng trống



Nhấp nút Browse tại mục Host name chỉ đường dẫn tới Host (A), sau đó bấm vào nút OK





Bước 8. Hiệu chỉnh Resource Records (RR)

Kiểm tra sự hoạt động của DNS

Sử dụng công cụ nslookup để kiểm tra hoạt động của dịch vụ DNS, phân giải resource record hoặc phân giải tên miền, Sử dụng công cụ nslookup bằng cách Start \rightarrow Run \rightarrow cmd \rightarrow nslookup

Một vài lệnh của công cụ nslookup

> set type=RR_Type

Trong đó RR_Type là loại record mà ta muốn kiểm tra, sau đó gõ tên miền

- > set type=any để xem mọi thông tin trong miền, sau đó gỗ tên miền
- > set type=ptr kiểm tra phân giải ngược, sau đó gỗ vào địa chỉ IP




II. Dịch vụ FTP

- 1. Lý thuyết:
- a) Giới thiệu:


FTP là từ viết tắt của File Transfer Protocol. Giao thức này được xây dựng dựa trên chuẩn TCP, FTP cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng tập tin (file) thông qua mạng TCP/IP, FTP là 1 dịch vụ đặc biệt vì nó dùng đến 2 cổng: cổng 20 dùng để truyền dữ liệu (data port) và cổng 21 dùng để truyền lệnh (command port).

b) Cài đặt

Mở "Windows Server Control Panel" và tìm "Add roles and features".




Lựa chọn "Role-based or feature-based installation".






Chọn máy chủ của bạn




Trong cửa sổ tiếp theo, hãy tích vào "IIS web server"






Chọn tiếp "Add features"




Ấn **Next** tiếp

Ở màn hình "Role services", tích vào "FTP server".







Check lại các feature sẽ cài đặt, và ấn "Install"



Bước 2: Tạo một trang FTP trên máy chủ Windows


Mở "IIS Manager". Nhấp chuột phải vào "Sites" và chọn "Add FTP Site" từ menu







Nhập tên FTP site và đường dẫn đến thư mục lưu nội dung của site



Tiếp theo, chọn địa chỉ IP của bạn trong danh sách thả xuống. Tích chọn "No SSL".


Binding and SSL Settings		
Binding		
IP Address: 83.166.245.89	Port: 21	
Enable virtual Host Numes.		
Virtual Host (example: ftp.contoso.com):		
✓ Start FTP site automatically		
93L ● No S9L		
No S9.		
No SSL Allow SSL		
No S9 Allow SSL Require SSL	✓ Select	

Trong cửa sổ tiếp theo, chọn "Basic for authentication". Chọn tiếp "Authorization – Specified roles or groups", nhập tên của nhóm người dùng FTP (ví dụ ftp-group). Tích chọn vào cho phép "read" và "write". Sau đó ấn "Finish".

Add FTP Site			
Authentication and Authoriz	zation Informatio	on	
Authentication Anonymous Basic Authorization Allow access to: Specified roles or user groups ftp-group Permissions Read Write	~		
	Previous	Next (Finish




Xuất hiện cửa sổ quản lý Site → FTP




Bước 3: Tạo nhóm người dùng

Tạo một nhóm Windows là cần thiết để xác định người dùng sẽ có quyền truy cập vào máy chủ ftp. Mở **Computer Management**. Trong menu bên phải, chọn **Groups**. Click chuột phải và chọn tạo nhóm mới.




Nhập tên của nhóm, một mô tả nếu cần thiết. Để thêm người dùng, nhấp vào Add.






Nhập tên User, để kiểm tra, bấm Check Names. Nếu người dùng Windows tồn tại, bấm Ok.



Sau khi mọi thứ được thêm vào, hãy tạo một nhóm bằng nút Create


Bước 4: Phân quyền người dùng

Để mỗi người dùng có được thư mục riêng của mình và không có quyền truy cập vào các tệp khác sau khi kết nối với máy chủ, cần phải thiết lập **isolation**. Để thực hiện việc này, hãy mở cài đặt trang ftp của bạn và chọn FTP User **Isolation**




Tích chọn mục **User name directory** và nhấp vào **Apply**






Sau đó, click chuột phải vào tên site ftp của bạn và chọn Add Virtual Directory




Trong trường **Alias**, nhập tên hiệu hoặc tên, trong trường đường dẫn nhập đường dẫn đến thư mục người dùng, để thực hiện việc này, tạo thư mục con trong thư mục trang web ftp trên máy chủ Windows của bạn. Nhấn Ok.






Tiếp theo, cài đặt quyền truy cập cho folder ảo này. Chọn ftp site của bạn và chọn **Edit Permission**




Chọn Security tab và click nút Advanced






Tiếp theo, chọn **Disable inheritance**, chọn tiếp option đầu tiên trong màn hình confirm, rồi bấm **Apply – Ok**.




Quay trở lại tab Security và nhấp vào nút Edit






Xóa các nhóm người dùng không cần thiết, điều này để đảm bảo rằng chỉ chủ sở hữu thư mục mới được phép truy cập.




Bây giờ thêm một người dùng Windows, người sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào thư mục. Nhấp vào nút Add.






Nhập tên người dùng, để kiểm tra, bấm **Check Names**. Nếu người dùng tồn tại, nhấp Ok.



Tiếp theo bạn cần thêm quyền để kiểm soát hoàn toàn thư mục. Chọn người dùng đã tạo và tích chọn Allow full quyền.




Tiếp theo, nhấp vào **Áp dụng – Ok**.




Bước 5: Thiết lập rule Firewall (mở rộng)

Đối với kết nối bên ngoài đến máy chủ ftp, bạn phải thay đổi cấu hình tường lửa. Để thực hiện việc này, hãy mở **Windows Firewall with Advanced Security**. Trong menu bên trái, chon **Inbound rules**, sau đó chon **New Rule**.




Trong cửa sổ mở ra, chọn **Predefined**. Nhấn **Next**.






Đánh dấu vào tất cả các dòng và nhấn Next.



Trong bước tiếp theo, tích chọn **Allow the connection** và nhấp vào **Finish**. Để các quy tắc này có hiệu lực – khởi động lại máy chủ.






Bước 6: Kết nối với máy chủ FTP


Kết nối với máy chủ FTP theo nhiều cách, thông qua Windows Explorer hoặc thông qua sử dụng command line - Kết nối thông qua Explorer. Trong thanh địa chỉ, nhập:

ftp://IP_Address

Cửa sổ nhập mật khẩu và đăng nhập sẽ mở ra, nhập tài khoản đã tạo và truy cập



Xuất hiện nội dung thư mục máy chủ FTP





- Kết nối thông qua sử dụng command line

C:\Users\Administrator>ftp

ftp>?

Commands may be abbreviated. Commands are:

!	delete	literal	prompt	send
?	debug	ls	put	status
append	dir	mdelete	pwd	trace
ascii	disconnect	mdir	quit	type
bell	get	mget	quote	user
binary	glob	mkdir	recv	verbose
bye	hash	mls	remotehelp)
cd	help	mput	rename	
close	lcd	open	rmdir	
ftp>				

III. Phần thực hành

Thực hiện tất cả bước tại phần I và phần II, trả lời các câu sau bằng cách chụp ảnh màn hình tương ứng cho từng câu

Đặt tên file theo định dạng theo mẫu: MSSV_HoTen_BaoCaoLab3

Câu 1. Cấu hình địa chị IP IP cho máy chủ WinSV 2006

Câu 2. Cài đặt DNS Server

Câu 3. Tạo Zone thuận

Câu 4. Tạo RR Host (A) và Alias (CNAME)

Câu 5. Tạo Zone ngược

Câu 6. Tạo RR Pointer (PRT)

Câu 7. Hiệu chỉnh các RR

Câu 8. Kiểm tra sự hoạt động bằng lệnh nslookup

a) Tại máy chủ DNS Server

b) Tại máy khách DNS Client

Câu 9. Cài đặt FTP Server



- Câu 10. Cấu hình FTP Server
- Câu 11. Tạo nhóm user
- Câu 12. Tạo người dùng user1, user2 và đặt mật khẩu tương ứng, thêm use1 vào nhóm user
- Câu 13. Thết lập phân quyền người dùng user1 vào toàn quyền đối với thư mục trong FTP Site (xem cách thực hiện tại bước 4 phần FTP)
- Câu 14. Thiết lập thông điệp chào mừng khi kết nối và thoát trong 1 phiên làm việc FTP
- Câu 15. Thiết lập rule Firewall (xem cách thực hiện tại bước 5 phần FTP)
- Câu 16. Thực hiện kết nối máy chủ FTP bằng 2 cách tại máy chủ FTP Server và tại máy khách FTP Client
 - 1) Thực hiện kết nối máy chủ FTP bằng 2 cách tại máy chủ FTP Server
 - a) Thông qua Explore
 - b) Thông qua cmd
 - 2) Thực hiện kết nối máy chủ FTP bằng 2 cách tại máy chủ FTP Client
 - a) Thông qua Explore
 - b) Thông qua cmd